

TS-A462F
3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES
ALTAVOZ 3 VÍAS

Instruction Manual

Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.

Antes de instalar el altavoz es importante que lea estas instrucciones.

↑ WARNING

Over time, your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound, so that what sounds "normal" can actually be doing harm. To protect against hearing loss, set your equipment's volume at a low setting, slowly increase it until you can hear it comfortably and clearly, and leave it there. Do not turn up the volume so high that you can't hear what's around you.

AVERTISSEMENT

Avec le temps, votre système auditif peut s'adapter à des volumes supérieurs, et ce qui vous semble un 《niveau de confort normal》 pourrait au contraire endommager votre ouïe. Pour éviter toute perte auditive, réglez d'abord le volume de votre matériel à un niveau inférieur, puis mentez-le progressivement jusqu'à un niveau d'écoute confortable et clair. Ne touchez ensuite plus au bouton du volume, et assurez-vous toujours de pouvoir entendre ce qui se passe autour de vous.



TS-A462F
3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES
ALTAVOZ 3 VÍAS

ACAUTION


- 1. Do not touch the speaker flexible wire A.
- 2. Do not change the direction of the speaker terminal assembly ®.
- 3. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
- 4. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

ATTENTION

- 1. Ne jamais toucher le fil flexible de haut-parleur (3).
- 2. Ne pas modifier l'orientation de plaquette de connexions du haut-parleur B.
- 3. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
- 4. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.

PRECAUCION

- 1. No se debe tocar el alambre flexible A del altavoz.
- 2. No cambiar la dirección del ensamblaje de terminal del altavoz ®.
- 3. Asegurarse de que las terminales del altavoz y el hilo conductor no estén en contacto con el metal.
- 4. Para hacer la conexión consultar también el manual de instrucciones que se provee para el "reproductor".





TS-A462F 3-WAY SPEAKER / HP 3 VOIES **ALTAVOZ 3 VÍAS**



A-series sound design delivers better car-music-life

- Powerful and well controlled bass
- High sensitivity and Wide dynamic range
- Clarity of vocal

La conception sonore de la série A offre une meilleure qualité sonore

- Basse puissante et bien contrôlée
- Haute sensibilité et large gamme dynamique
- Clarté de la voix

FEATURES

- 1. OPEN and SMOOTH delivers smooth frequency response and an expansive soundstage
- 2. Carbon and Mica reinforced IMPP cone provides fast response and solid bass
- 3. Optimized symmetrical motor design reproduces accurate sound
- 4. Cellulose fiber midrange cone provides natural vocal


OCARACTÉRISTIQUES


- 1. OPEN et SMOOTH fournissent une réponse en fréquence douce et une scène sonore expansive
- 2. Le cône IMPP renforcé de carbone et de Mica procure une réponse rapide et des basses solides
- 3. La conception optimisée du moteur symétrique reproduit un son précis
- 4. Le cône de fibre de cellulose fournit une voix naturelle

PARTS INCLUDED

- PIECES COMPRISES
- PIEZAS INCLUIDAS

















● SPECIFICATIONS	OSPÉCIFICATIONS
Reproduction system · · · · Coaxial three way	· Système de reproduction · · · · · Coaxial à 3 voies
Speaker specifications	 Spécifications des haut-parleurs
Woofer · · · · · 95 mm × 153 mm (4" × 6")	HP Grave 95 mm×153 mm
Midrange · · · · · · · · φ 42 mm (1-5/8" dia.)	HP Médium · · · · · ø42 mm
Tweeter · · · · · · · · · φ 11 mm (3/8" dia.)	HP Aigu · · · · · ø11 mm
Nominal power · · · · 30 W	· Puissance nominale · · · · · 30 W
Maximum music power 210 W	Puissance musicale maximum
Sensitivity	• Sensibilité · · · · · · · · · · 88 dB (1 W / 1 m)
Frequency response · · · · · 35 Hz to 42 kHz (-20 dB)	• Bande passante · · · · · · 35 Hz à 42 kHz (-20 dB)
Nominal impedance	· Impédance nominale · · · · · · 4 Ω
Cutout diameter · · · · · · 95 mm × 153 mm (3-3/4" × 6")	• Diamètre de découpe ······ 95 mm×153 mm

● SPÉCIFICATIONS
· Système de reproduction · · · · · Coaxial à 3 voies
· Spécifications des haut-parleurs
HP Grave 95 mm×153 mm
HP Médium · · · · ø42 mm
HP Aigu
• Puissance nominale · · · · 30 W
Puissance musicale maximum
- Sensibilité
- Bande passante
· Impédance nominale · · · · · 4 Ω

ESPECIFICACIONES
Sistema de reproducción · · · · Coaxial de 3 vías
Especificationes del altavoz
Woofer 95 mm×153 mm
Altavoz de medios · · · · · ø42 mm
Tweeter ···· ø11 mm
Potencia nominal ······30 W
Máxima potencia de musica
Sensibilidad
Respuesta de frecuencia · · · · · 35 Hz a 42 kHz (-20 dB)
· Impedancia nominal · · · · · · 4 Ω
Diámetro de Corte 95 mm×153 mm

●HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION

